こんな火災をなくそう!(ガストーチバーナー火災編)

ガストーチバーナーとは、主にカセットボンベに接続して使用する、簡易的なガスバーナーのことです。ガストーチバーナーはキャンプやバーベキューでの火おこしやあぶり料理用の調理器具として、近年、広く使われるようになっています。

<u>その一方で、ガストーチバーナーを原因とする火災が仙台市内においても発生しており、増加傾向にあります。</u>特に製品の不具合による事故(火災等)が多くなっており、正しく使用していても漏れたガスに引火して、やけどなどの被害を受けるおそれがあるため、注意が必要です。





り漏れたガスに引火した火災(リ

コール製品と判明)



伊達家伯記念會協力

総務省消防庁の調べでは、ガストーチバーナーが原因となった火災は、 $\frac{2644}{100}$ やのでは、ガストーチバーナーが原因となった火災は、 $\frac{2644}{100}$ しています。

仙台市内でも令和元年から令和5年までにガストーチバーナーが原因となった火災が<u>6件発生</u>しています。

防火のポイント!

- 1 取扱説明書どおりに使用しましょう。
- 2 必ず、使用前に機器の点検をしましょう。
 - ■カセットボンべとの接続部やバーナー部に汚れなどが付着していないか
 - ■カセットボンベは適切に装着されているか(固定が不安定でぐらついていないか)
 - ■カセットボンベ装着後にガス漏れによる異音・異臭はしないか
- 3 ガス漏れや変形、ひび等の症状があればただちに使用を中止しましょう。
- 4 リコール対象のガストーチバーナーはガス漏れなどのリスクがあります。購入時には、製造事業者や 輸入事業者、販売事業者などの連絡先を確認しましょう。
- 5 お手持ちの製品がリコール対象が確認し、リコール対象の場合は不具合が生じていなくても速やかに使用を中止し、購入した販売店や製造・輸入事業者に相談しましょう。
 NITEのホームページにおいて、リコール情報の検索を行うことができます。

NITEホームページURL: https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/