



： 空調機
： 室外機
： 工事対象教室


： 温度計
： 温度・湿度計
： CO2・温度・湿度計




展開図（北）



展開図（東）



展開図（南）



展開図（西）

■：温度計

■：CO2・温度・湿度計

温度・湿度計は廊下とバルコニーに一台ずつ、FL+1000～1500程度。設置位置現地にて調整。